

SH-1M・SH-1Sの使用方法

シリコーン系接着剤 . . . SH-1S
変性シリコーン系接着剤 . . . SH-1M

◆部材を脱脂、洗浄する。

- ・部材をアルコールや溶剤で軽くふき、表面の油分や汚れをきれいにふき取ってください。

◆SH-1MまたはSH-1Sを塗布する。

- ・部材に均等に塗布してください。

◆部材を貼り合わせ、固定する。

- ・初期硬化するまで動かさないください。
- ・表面硬化時間は温度、湿度によって異なりますが、20分～1時間で表面の硬化が始まります。
- ・接着剤の厚みにもよりますが、完全硬化するまで約24～48時間かかります。

◆ 接着剤の保管方法

- ・ ノズルの先は保管しておいてください。



- ・ 使用後、中身が残っている場合は先ほど保管しておいたノズルの先端を利用します。



- ・ ノズルの先端を下記図のように差し込んでください。



- ・ 空気が入らないようにきちんと差し込んでください。



- ・ 差し込んだノズルの先端をテープで固定します。

